

Eメール設定とEメールアドレスの変更

Eメール(～@ezweb.ne.jp)はEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。
初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できません。

■ 初期設定

- 1 ホーム画面で [アプリ] をタップし、[Eメール] をタップ
- 2 内容を確認し、[OK] をタップ
- 3 内容を確認し、[閉じる] をタップ

■ Eメールアドレスの変更

- 1 ホーム画面で [アプリ] をタップし、[Eメール] をタップ
- 2 [≡] をタップ
- 3 [Eメール設定] をタップ
- 4 [アドレス変更・その他の設定] をタップ
- 5 内容を確認し、[OK] をタップ
- 6 [Eメールアドレスの変更] をタップ
- 7 暗証番号を入力し、[送信] をタップ
- 8 内容を確認し、[承諾する] をタップ
- 9 Eメールアドレスを入力し、[送信] をタップ
- 10 [OK] をタップ
- 11 [閉じる] をタップ

■ Eメールアドレスの確認

- 1 ホーム画面で [アプリ] をタップし、[Eメール] をタップ
- 2 [≡] をタップ
- 3 [Eメール設定] をタップ
- 4 [Eメール情報] をタップ
- 5 Eメールアドレスを確認します。

PCメール設定について

Eメール(～@ezweb.ne.jp)以外のメールアドレスを利用できます。
PCメールを利用するためには、PCメールの設定が必要です。初めてご利用の場合は、次の操作で設定を行います。
ホーム画面→[アプリ]→[PCメール]→画面に従って操作
※詳細については、「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。

電話をかける

■ 電話番号を入力して発信する

- 1 ホーム画面で [アプリ] をタップし、[電話] をタップ
- 2 電話番号を入力し、[発信] をタップ

■ 着信履歴／発信履歴から発信する

- 1 ホーム画面で [アプリ] をタップし、[電話] をタップ
- 2 [着信履歴] または [発信履歴] をタップ
- 3 電話をかけたい相手の [≡] をタップ

■ 電話帳から発信する

- 1 ホーム画面で [アプリ] をタップし、[電話] をタップ
- 2 [≡] をタップ
- 3 電話をかけたい相手をタップ
- 4 [≡] をタップ

電話を受ける

■ 通話する

- 1 着信中に [応答] を下に動かす
- 2 通話が開始されます。
- 3 電話を切る場合は、[通話終了] を下に動かす

■ 応答を保留する

保留中は、発信元に次のガイダンスが流れます。
「ただいま電話に出られません。申し訳ありませんが、まもなく出ますので、よろしければそのままお待ちください。」

- 1 着信中に [保留] を下に動かす
- 2 保留が開始され、発信元にガイダンスが流れます。
- 3 電話に出る場合は、[応答] を下に動かす

バックライト点灯中(ウェルカムシート(ロック画面)表示中を除く)に着信があった場合は、左の画面が表示されます。
[応答] または [保留] をタップしてください。

データ移行

これまでお使いのau電話から、microSD™メモリーカードを使って本製品にデータを移行することができます。

本製品に移行できるデータ 電話帳(アドレス帳)、ブックマーク(ブラウザのお気に入り)、スケジュール、メモ帳、ユーザー辞書／学習辞書(Wnn IME - SH edition)、Eメール※
※Eメールの移行は[Eメール]アプリケーションで行います。詳細については、「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。
●移行できるデータはこれまでお使いのau電話によって異なります。移行できるデータおよびmicroSD™メモリーカードへの移行方法については、これまでお使いのau電話の取扱説明書をご確認ください。

■ 移行方法(表示される画面の内容や数は移行するデータによって異なります。)

●あらかじめ、移行するデータの入っているmicroSD™メモリーカードを本製品に装着しておきます。

- 1 ホーム画面で [アプリ] をタップし、[設定] をタップ
- 2 [microSDと端末容量] をタップ
- 3 [microSDバックアップ] をタップ
- 4 [読み込み] をタップ
- 5 ロックを解除する ※お買い上げ時のセキュリティキーは「1234」に設定されています。
- 6 すべて読み込み場合は、[全選択] をタップ
- 7 [追加登録開始] または [上書き登録開始] をタップ ※「上書き登録開始」を実施すると元のデータは消去されます。
- 8 確認画面やアカウント選択画面などが表示された場合は、画面に従って操作
- 9 終了後、[完了] をタップ

データ閲覧・再生

これまでお使いのau電話からmicroSD™メモリーカードへデータを移行すると、本製品でデータを閲覧・再生することができます。

閲覧・再生できるデータ フォト(画像)、ムービー(動画)、ミュージック(音楽)、テレビ(ワンセグ)、ドキュメント

■ microSD™メモリーカード内のデータ閲覧・再生方法

コンテンツマネージャーから閲覧・再生*ができます。
※これまでお使いのau電話で保存していた、著作権付きのデータについては、本製品への引継ぎができません。ただし、LISMO対応機種から機種変更した場合は、au電話でダウンロードした着うたフル®、着うたフルプラス®、ビデオクリップを引き継ぐことができます。
なお、LISMO Portからau電話に転送した楽曲は、再度LISMO Portから転送する必要があります。

- 1 ホーム画面で [アプリ] をタップし、[コンテンツマネージャー] をタップ
- 2 表示したいカテゴリをタップ
- 3 表示したいデータをタップ
- 4 データが表示されます。

データバックアップ

大切なデータを守るため電話帳やメールなどは定期的にmicroSD™メモリーカードにデータをバックアップしてください。

バックアップできるデータ 電話帳(アドレス帳)、ブックマーク(ブラウザのお気に入り)、スケジュール、メモ帳、ユーザー辞書／学習辞書(Wnn IME - SH edition)、Eメール※
バックアップできないデータ※ フォト(画像)、ムービー(動画)、ミュージック(音楽)、テレビ(ワンセグ)、ドキュメント

※1 Eメールのバックアップは[Eメール]アプリケーションで行います。詳細については、「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。
※2 もともとmicroSD™メモリーカードに保存されるためバックアップは不要です。
●アプリケーションは、ご購入時と同じGoogleアカウント／au IDをご利用いただくことで、通話料のみで再ダウンロードすることができます。
修理のため本製品をauショップでお預りする場合、メモリをクリアいたしますので、データのバックアップを行ってください。

■ バックアップ方法(表示される画面の内容や数は移行するデータによって異なります。)

●あらかじめ、microSD™メモリーカードを本製品に装着しておきます。

- 1 ホーム画面で [アプリ] をタップし、[設定] をタップ
- 2 [microSDと端末容量] をタップ
- 3 [microSDバックアップ] をタップ
- 4 [保存] をタップ
- 5 ロックを解除する ※お買い上げ時のセキュリティキーは「1234」に設定されています。
- 6 すべて保存する場合は、[全選択] をタップ
- 7 確認画面やアカウント選択画面などが表示された場合は、画面に従って操作
- 8 [開始] をタップ
- 9 [はい] をタップ
- 10 終了後、[完了] をタップ

電池消費を軽減する

お知らせ / ステータスパネルの「機能ボタン」を利用して、機能の有効 / 無効などを設定できます。機能を利用しないときなど、設定をこまめに切り替えることで電池の消費を抑えることができます。

■ 「機能ボタン」を利用する

- 1 ステータスバーを下に動かす
- 2 「機能ボタン」で設定を切り替える機能をタップ ※[ON]に設定すると青色に切り替わります。

■ 「機能ボタン」について

次の機能を設定できます。

設定	設定メニューから各種機能を設定、管理することができます。
マナーモード	マナーモードを設定することができます。
Wi-Fi	Wi-Fi®の利用を設定することができます。
GPS	GPS機能の利用を設定することができます。
Bluetooth	Bluetooth®の利用を設定することができます。
同期	アプリケーションの同期について設定することができます。
ペルビュー	ペルビューの利用を設定することができます。
自動画面回転	画面の自動回転を設定することができます。
明るさ	画面の明るさを設定することができます。